




Düse 40-Y-A°-0-12 mit Umkehrplatte




Düse 40-Y-A°-1-12 mit Umkehrplatte




Düse 40-Y-A°-2-12 mit Umkehrplatte




Düse 40-Y-A°-3-12 mit Umkehrplatte




Düse 40-Y-A°-4-12 mit Umkehrplatte




Düse 40-Y-A°-5-12 mit Umkehrplatte




Düse 40-Y-A°-6-12 mit Umkehrplatte




Düse 40-Y-A°-7-12 mit Umkehrplatte




Düse 40-Y-A°-8-12 mit Umkehrplatte




Düse 40-Y-A°-9-12 mit Umkehrplatte




Düse 40-Y-A°-10-12 mit Umkehrplatte




Düse 40-Y-A°-11-12 mit Umkehrplatte




Düse 40-Y-A°-12-12 mit Umkehrplatte




Düse 40-Y-A°-13-12 mit Umkehrplatte




Düse 40-Y-A°-14-12 mit Umkehrplatte



Düse 40-Y-A°-15-12 mit Umkehrplatte



Düse 40-Y-A°-16-12 mit Umkehrplatte



Düse 40-Y-A°-18-12 mit Umkehrplatte

